Bedienungsanleitung

Danke für den Kauf dieses August Audio-Produktes. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Es stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und das beste Hörerlebnis erzielen.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung. Bitte öffnen Sie das Produkt niemals selbst. Dies kann gefährlich sein, außerdem erlischt damit die Herstellergarantie.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere Enstorgungsregularien in Ihrem Land. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zuständigen Umweltbehörde.

Kundenservice

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:
Tel: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com

1. Sicherheitshinweise

■ Lagerung und Benutzung


Halten Sie das Gerät fern von sehr heißen oder kalten Orten.
Halten Sie das Gerät fern von Wasser oder Wasserdampf.
Setzen Sie das Gerät nie Feuchtigkeit, Staub oder Rauch aus.
Vermeiden Sie Stöße oder Erschütterungen.
Transportieren Sie das Gerät nie in Behältern oder Taschen in denen es beschädigt werden könnte.
Drücken Sie niemals scharfe oder scharfkantige Gegenstände auf das Gerät.

■ Instandhaltung

Bitte stecken Sie alle Zubehörteile aus bevor Sie das Gerät reinigen.

Bitte verwenden Sie nur weiche Tücher umdie Tasten sauber zu halten.
Alcohol
Reinigen Sie das Gerät niemals mit aggressiven oder grobkörnigen Reinigungsmitteln wie z. B.Alkohol, Benzol oder chemischen Reinigern.

2. Hauptmerkmale

- Schnurloser Kopfhörer für Bluetooth-Geräte
- NFC (Nahfeldkommunikation) - Kopplung per Berührung
- Micro USB und Standard 3,5mm Audio-Eingang
- Freisprecheinrichtung dank integriertem Mikrofon
- Integrierter wiederaufladbarer Akku
- Verstellbarer Bügel
- Reichweite: bis zu 10m (Klasse II)
- Version: Bluetooth V4.0

3. Zubehör

USB Ladekabel

3,5mm Audio-Kabel

Bedienungsanleitung

4. Teile und Funktionen

1. Lautstärke reduzieren
2. Einschalten / Play / Pause / Antworten
3. Vorheriger Titel
4. Lautstärke erhöhen
5. Status LED
6. Nächster Titel
7. Stromanschluss
8. Mikrofon
9. Audio-Eingang
10. NFC (Near field communication)

5. Bedienung

5.1 Einschalten / Ausschalten

Um das Gerät einzuschalten, halten Sie den ⏯ Knopf für 2 Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Die Status LED blinkt nach dem Einschalten rot.

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie den ⏯ Knopf für 3 Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Die Status LED erlischt.

5.2 Bluetooth-Verbindung

Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie die “-“ und “+” Knöpfe gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, um in den Verbindungsaufbaumodus zu gelangen. Die Status LED blinkt rot und blau.
Hinweis:Wird ein Passwort zum Pairing benötigt, geben Sie "0000" ein.

- Für Mobiltelefone

1. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein und scannen Sie nach Bluetooth Geräten. (Schauen Sie dazu bitte im Benutzerhandbuch Ihres Telefons nach)

2. Wählen Sie “EP650” aus den verfügbaren Geräten aus und bestätigen Sie die Verbindung.
3. Die LED blinkt blau nach erfolgreicher Verbindung

- Für Computer

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Computers ein.
2. Wählen Sie “Geräte und Drucker” in der Systemsteuerung und klicken auf “Gerät hinzufügen”, um nach neuen Geräten zu suchen.
3. Wählen Sie nach Beendigung des Scanvorganges “ EP650” aus der Ergebnisliste aus. Die Treiber für den EP650 werden automatisch installiert.

Hinweis: Für Windows XP und Vista ist ein separater Bluetooth-Treiber notwendig (nicht mitgeliefert).

4. Die LED blinkt blau nach erfolgreicher Verbindung.
5. Um die Soundwiedergabe über den EP650 zu ermöglichen, wählen Sie „Sound“ in der Systemsteuerung; anschließend klicken Sie auf “EP650” und wählen „Als Standard festlegen“. Alle Audiosignale werden nun über den EP650 wiedergegeben.

Hinweis: Der EP650 versucht automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät aufzubauen nachdem es eingeschaltet wird

- NFC (Near field communication)

1. Aktivieren Sie die Bluetooth- und NFC-Funktion an der Wiedergabequelle.
2. Schalten Sie den EP650 ein und starten Sie den Koppelungsmodus.
3. Halten Sie das NFC-Feld Ihrer Wiedergabequelle an das NFC-Feld an der linken Seite des EP650. Es erfolgt ein automatischer Verbindungsaufbau.
4. Bestätigen Sie die Bluetoothverbindung falls notwendig. “EP650” wird in der Bluetooth-Geräteliste Ihrer Wiedergabequelle angezeigt.
5. Um die Verbindung zu beenden, halten Sie das NFC-Feld Ihrer Wiedergabequelle an das NFC-Feld an der linken Seite des EP650. Berühren Sie es nochmals, um die Verbindung wiederherzustellen.

5.3 Steuerung der Musikwiedergabe

Der EP650 kann die von dem verbundenen Gerät (Mobiltelefon oder Computer) abgespielte Musikwiedergabe steuern.

Drücken Sie ▶|| um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen.
Drücken Sie “+” oder “-” um die Lautstärke zu steuern.
Drücken Sie “<” oder “>” um zum nächsten oder vorherigen Titel zu gelangen.

Hinweis: Die Musiksteuerung funktioniert mit Geräten, die das Bluetooth-Profil A2DP unterstützen. Bitte prüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons bezüglich der Kompatibilität mit A2DP.

5.4 Freisprechen

Während der Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon kann der EP650 als Freisprecheinrichtung für Anrufe genutzt werden.

Drücken Sie ▶|| um Anrufe entgegenzunehmen oder aufzulegen.
Halten Sie ▶|| für 2 Sekunden gedrückt, um ankommende Anrufe abzuweisen.

Während eines Anrufes drücken Sie ▶|| doppelt um den Anruf zwischen Mobiltelefon und Kopfhörer zu transferieren.

5.5 Nutzung des 3,5mm Audiokabels

Um den EP650 als verkabelten Kopfhörer zu nutzen, verbinden Sie den Kopfhörer per 3,5mm Audiokabel mit der Wiedergabequelle.

Sobald das Audiokabel an den EP650 angeschlossen ist, wechselt das Gerät automatisch in den Kabelmodus.

5.6 Nutzung des Mikro USB Kabels

Wenn Sie den Kopfhörer per Mikro USB Kabel mit dem Computer verbinden möchten, schalten Sie die Kopfhörer zuerst aus. Anschliessend nehmen Sie die Verbindung per Kabel vor. Der Computer wird die Treiber automatisch installieren. Um die Soundwiedergabe über den EP650 zu ermöglichen, wählen Sie „Sound“ in der Systemsteuerung und markieren „Kopfhörer“; anschließend klicken Sie auf “EP650" und wählen „Als Standard festlegen“. Während der Verbindung mit einem Computer wird der Kopfhörer aufgeladen.

6. Aufladen

Ist der Batterieladezustand gering, blinkt die Status LED rot.

Um den EP650 zu laden, verbinden Sie den Mikro-USB Stecker des USB-Kabels mit dem Kopfhörer und das andere Ende des Kabels mit einem stromversorgten USB-Anschluss.

Die Status LED leuchtet rot während des Ladevorganges und leuchtet blau, sobald der Kopfhörer vollständig geladen ist.

Hinweise:

1) Nutzen Sie ausschließlich USB-Kabel von anerkannten Herstellern.
2) Laden Sie den Kopfhörer vor der ersten Nutzung vollständig auf.
3) Ist das Gerät mehr als ein Jahr lang nicht genutzt worden, muss es einmal vollständig geladen werden.

7. Spezifikationen

Bluetooth Version	Bluetooth V4.0
Reichweite	Bis zu 10m
Frequenzgang	60Hz – 20KHz
Lautsprecher	30mW
Signal-Rausch-Verhältnis	⩾85dB
Verzerrung	⩽1,0%
Batterie	3,7V/220mAh eingebauter Li-Polymer Akku
Einsatzzeit	10 Stunden
Ladedauer	2 Stunden
Standby	30 Tage
Gewicht	235g
Abmessungen	176,6 x 188,6 x 71mm

8. Troubleshooting

Problem	Solution
EP650 geht nicht an	Bitte laden Sie den EP650.
EP650 wird nicht gefunden	Prüfen Sie, ob sich der EP650 im Suchmodus befindet und im Umkreis von 10 Metern von der Wiedergabequelle entfernt ist.
Treiberinstallation für EP650 funktioniert nicht	Aktualisieren Sie die Treiber des Bluetooth-Moduls Ihres Computers.
Die Soundqualität ist nicht störungsfrei	Deaktivieren Sie WiFi an Ihrer Wiedergabequelle.
Kein Sound	Prüfen Sie die Lautstärke sowohl an der Wiedergabequelle als auch am EP650.

9. Garantiebestimmungen

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von einem Jahr. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen: